




**Силосы**  
**GD-SILO**  
**120/240**



---

**Инструкция по сборке**

---

## 1. КОМПЛЕКТАЦИЯ


№	Компоненты	Шт.	ОК / -
1.1	Конус дозатора	1	
1.2	Ноги конуса	4	
1.3	Мешатель		
1.4	Привод мешателя		
	Мануальный		
	Автоматический		
1.5	Ноги	4	
1.6	Крепление ног		
1.7	Комплект секций конуса (4 детали)		
1.8	Стяжки конуса		
1.9	Комплект горизонтальных секций (4 детали)		
1.10	Комплект горизонтальных секций с окошком (3+1 детали)		
1.11	Горизонтальные стяжки		
1.12	Комплект секций крыши	3 / 6	
1.13	Шуруп саморез R		
	M8 болты, гайки, шайбы		
	M6 болты, гайки, шайбы		
1.14	Дозатор гранул	1	
1.15	Пневмомотор	1	
1.16	Емкость дозатора гранул	1	
1.17	Блок автоматики	1	
1.18	Гранульные сенсоры	2	
1.19	Мастика		

Этим подтверждаем, что Продукт укомплектован, как указано в таблице выше и соответствует, описанной в этом Техническом паспорте спецификации.

/\_\_\_\_\_ /Арнис Бирзгалис, директор завода/

## 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИЛОСА И РАЗМЕРЫ




### GD-SILO-120




#### GD-SILO 120 компоненты:

1.	Маленький конус	5.	Горизонтальные секции
2.	Ноги силоса	6.	Горизонтальные стяжки
3.	Крепление ног	7.	Секции крыши
4.	Секции конуса	8.	Механизм подачи

# GD-SILO-120



# GD-SILO-240



## GD-SILO 240 компоненты:

1.	Секции крыши		
2.	Горизонтальные секции		
3.	Конус силоса		
4.	Дозатор*		

\* Может отличаться от изображения на чертеже в зависимости от комплектации.

### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИЛОСА

---

GD-SILO-120

**1**



**2**



**3**



**4**




**5**



**6**



**7**



**8**



**9**



**10**



**11**




**12**




**13**



**14**



**15**




**16**



**17**



**18**



**19**



**20**




**21**




# GD-SILO-240

**1**



**2**



**3**




**4**



**5**



**6**




**7**



**8**




**9**




**10**




**11**




**12**




**13**




**14**



**15**



**16**



## **4. МОНТАЖ СИЛОСА**

---

4.1. Перед монтажем силоса снимите транспортную упаковку и крепления.

4.2. Места соединения уплотнить герметиком для металла.

**(!!!)Примечание:** Производитель не несет ответственность, если силос поврежден при монтаже, эксплуатации, заполнении.

**(!!!)**